



光のじっけん室 > カメラを作ってみよう

### 手鏡を使って正立ミラーボックスを組み立てよう (1/3)

手鏡を使って、ペンタプリズムのようなはたらきをするミラーボックスを作って実験します。

#### 用意するもの

- 長方形の手鏡(あるいはプラスチック製ミラー)
- 工作用紙(または厚紙)
- 接着ざい
- セロハンテープ
- 虫めがね
- トレーシングペーパー  
(半とう明の紙、半とう明のビニールでもよい)など

※注 ここでは、100円ショップなどで手に入りやすい7×5cmの鏡を、例として使うことにします。7×5cm以内なら、形がちがっても実験できます。なお、プラスチック製ミラーの場合は、のこぎりで切って大きさを調節することができます(このときは、保護者の方に手伝っていただきましょう)。


※注 虫めがねは、学校などでよく使うプラスチック枠(わく)のものを想定しています(焦点距離(しょうてんきょり)約70mm)。型紙をこのままのサイズで使う場合は、焦点距離(しょうてんきょり)が50mm以上であれば、別のかたちの虫めがねや天眼鏡、レンズなどで実験できます(焦点距離(しょうてんきょり)50mm以下のものは使えません)。



レンズで像を作ると上下左右が逆さまになる。

#### すすめ方

- 1 型紙をダウンロードしてプリントアウトします。設計図は鏡の大きさが7×5cmのものですが、これより大きな鏡の場合は、型紙を拡大コピーするなどして試してみてください(ただし、鏡が大きくなると重くなるため、ふつうの工作用紙では弱すぎます。工作用紙をはり合わせたり、段ボールを使うなど工夫してください)。
- 2 これを工作用紙(または厚紙)にいていねいにはり付け、外側を切り取ります。また、窓の部分のカッターで切り取ります。
- 3 箱の形に組み立て(印刷面が内側になります)、鏡の反射が窓の方を向くように注意して、手鏡を入れます。窓の片方にトレーシングペーパーをはり、箱のふたを閉めて接着すれば、ミラーボックス1個目の完成です。
- 4 【図う】のように、窓の開いている方を明るい風景や蛍光灯(けいこうとう)などに向け、トレーシングペーパーのある窓を上に向けます。虫めがねを空いている窓の前にかざして前後させると、トレーシングペーパーに景色などがうつるはずですが、このとき、像の向きがどうなっているか、観察しましょう。箱のまわりを暗くするとよく見えるよ。
- 5 次に、同じミラーボックスを3個作ります(合計4個になる)。ただし、後から作るミラーボックスには、トレーシングペーパーは、はり付けません(2つの窓は開いたままにしておく)。



ミラーボックスを作ろう



光のじっけん室 > カメラを作ってみよう

手鏡を使って正立ミラーボックスを組み立てよう (2/3)

- 6 最初のミラーボックスを基準にして、4つのボックスを【図え】のような向きで組み合わせます。ボックス同士はセロハンテープなどで軽くとめておきます(後で分解します)。
- 7 4と同じように、虫めがねを最初のボックスの窓にかざし、風景や蛍光灯(けいこうとう)などに向けてみましょう。手前の窓からのぞくと、遠くの方にトレーシングペーパーがあり、風景などがうつっているはず。うつっている像の向きを調べてみましょう。

**注意!!**  
※ カッターなどを使うとき、手を切らないように注意しましょう。

**応用**

ミラーボックスの組み合わせ方を変えると、像はどの方向から、どのように見えるでしょうか。いろいろな組み合わせ方を試してみましょう。なお、組み合わせるときは必ず、窓と窓とが向き合うようにする必要があります。


もっとたくさんミラーボックスを作り、数を変えて実験してもおもしろいでしょう。

**なぜ**

1枚の鏡にうつる像は、左右あるいは上下のどちらかが逆になります。(反射する回数が奇数(きすう)回だと裏像になります)。一眼レフカメラでは、そのしくみの都合から、ピントスクリーンにうつる像は裏像になります。

[おすすめ方4]では「左右だけが逆の像」が観察されますが、このときの光の進み方は一眼レフカメラのピントスクリーンまでと同じです。この「左右だけが逆の像」を正しい向きの像に直して目に届けるのが、ペンタプリズムという部品の役割です。

ペンタプリズムではひとつの反射面を2枚合わせ鏡のようなしくみにして、反射の回数が合計4回になるようにしています。ここで作った4個組のミラーボックスは、鏡を4枚使うことで光を4回反射させ、ペンタプリズムと同じように上下左右が正しい向きの像が見られるようになっていきます。





1つのミラーボックスをのぞくと左右が逆さまの像が見える



光のじっけん室 > カメラを作ってみよう

手鏡を使って正立ミラーボックスを組み立てよう (3/3)




いろんな組み合わせにチャレンジだあ！  
 さあてどんな像が見えるんだろ～？

ミラーボックスを4つ組み合わせてようやく  
 正しい像が見えるんだ！

- 切る
- - - - - たに折り
- · - · - 鏡のへり

この面が内側です



※この面は、鏡を入れた後に最後にはる

※このななめ線のところに鏡を入れる  
(反射面が窓側)

